

HAPPY SCOOTER



WICHTIGE BEDIENELEMENT

- (1) Schlüsselschalter (EIN/AUS)
- (2) Entriegungshebel zum Verschieben des Sitzes (vorn rechts unter dem Sitz)
- (3) Entriegungshebel zum Schwenken des Sitzes (links unter dem Sitz)
- (4) Steuerkonsole
- (5) Bremshebel (rechter Hebel)
- (6) Hebel zur Verstellung der Neigung der Lenksäule (linker Hebel)
- (7) Entkupplungshebel zum Schieben von Hand





ANORDNUNG DER STEUERKONSOLE

- (1) Statusanzeige
- (2) Geschwindigkeitsregler
- (3) Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt ein- und ausschalten
- (4) Hupe
- (5) Blinker links (schaltet automatisch ab)
- (6) Batterieladeanzeige
- (7) Geschwindigkeitsreduzierung
- (8) Warnblinker
- (9) Blinker rechts (schaltet automatisch ab)
- (10) Beleuchtung
- (11) Fahrhebel vorwärts
- (12) Fahrhebel rückwärts

